

Montageanleitung Möbeltüren

Vor dem Beginn der Montage überprüfen Sie bitte die Lieferung auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

Lesen Sie diese Anleitung bitte vor Arbeitsbeginn sorgfältig und vollständig durch.

1. Dichtungen von der Seite in die Glasnut der Profile einschieben.
2. Eckverbinder in die Querprofile einschieben und Schrauben lose ansetzen.
3. Füllungen (Glasscheiben) gründlich von beiden Seiten putzen.
4. Scheibe auf eine weiche Arbeitsplatte legen und so positionieren, dass die lange Seite seitlich über den Tisch übersteht.
5. Profil mit Dichtung vorsichtig auf die Scheibe aufschlagen
6. Scheibe um 180 Grad drehen oder auf der anderen Tischplattenseite positionieren, damit die andere Scheibenseite frei über der Tischplatte übersteht.
7. Zweites aufrechtes Profil mit der eingelegten Dichtung auf die Scheibe aufschlagen.
8. Ein Querprofil mit den fixierten Eckverbindern auf die Scheibe schieben und Schrauben lose ansetzen.
9. Zweites Querprofil positionieren und ebenfalls die Schrauben lose ansetzen.
10. Mit einem Schonhammer die Profile ausrichten.
11. Schrauben vorsichtig anziehen.

Bei Türen, welche mit Sprossen ausgeführt sind, setzen Sie bitte die Sprossen vor der Montage des zweiten aufrechten Profils in die Verbinder ein.

Türen nicht mittig am aufrechten Profil heben und tragen!!!